











OPERAZIONI PRELIMINARI:

- Verifica con noi il **tipo di attacco della tua vettura**. Se è un attacco di tipo italiano, per utilizzare il self-service è necessario acquistare un adattatore NGV1 o modificare il proprio con uno di tipo europeo. Richiedi tutte le info ai nostri operatori.
- La **GiavaCard è obbligatoria** per poter utilizzare il self-metano.
- **Fattura per aziende o p. iva**: quando richiedi e attivi la GiavaCard con i dati della tua attività puoi chiedere di ricevere una fattura unica a fine mese.

ISTRUZIONI RELATIVE AL NOSTRO IMPIANTO METANO DI CORREGGIO

in Strada Statale per Reggio 36/a

-  **1** **Posiziona il veicolo correttamente:** avvicinati con il bocchettone del metano dal lato della colonnina self in cui ti vuoi rifornire. **Spegni il motore e aziona il freno** di stazionamento. Postazioni dedicate al self-service metano: **pistole n. 9 e n. 11.**
-  **2** **Usa la tua GiavaCard nella cassa self-service:** inserisci la GiavaCard nell'apposita cassa automatica dedicata al self-metano. Effettua le operazioni indicate sullo schermo.
-  **3** **Rimuovi il cappuccio** antipolvere dal connettore del tuo veicolo a metano.
-  **4** **Collega la pistola** di erogazione al tuo veicolo.
-  **5** **Aziona il pulsante** che avvia l'erogazione di metano e rimani in prossimità del pulsante durante l'intero rifornimento. La luce sull'erogatore sarà **rossa fissa**.
-  **6** **Quando l'erogazione è terminata** la luce sarà **rossa lampeggiante**. Non devi premere nulla, **ti basta scollegare la pistola** di erogazione dal veicolo **e riposizionarla** nel suo alloggiamento.
-  **7** **Riposiziona il cappuccio** sul connettore del tuo veicolo.
-  **8** **Ritira lo scontrino** del rifornimento effettuato dalla cassa self-service.